

## TN-325 ZEIGT LEER AN

### Toner Reset

1. Öffnen sie die vordere Abdeckung
2. Drücken sie die Cancel und Secure Print Tasten zusammen.(Bei Multifunktionsgeräten betätigen sie nur die Storno (Clear/Back) Taste )
3. Dann erscheint das Menü zum Resetten. Bitte mit OK bestätigen.
4. Als nächstes mit dem „Pfeil nach oben“ die passende Farbe auswählen und mit OK bestätigen .
5. Der Reset Vorgang ist damit abgeschlossen.